

手提金庫 DS-390 取扱説明書

このたびは、ダイト手提金庫をお買い求めいただき誠にありがとうございます。


この取扱説明書をよくお読みになり、下記の事項をお守りください。

記載事項をお守りいただけなかったための故障・破損、または事故・けがには当社は一切の責任を負いかねます。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意

- 手提金庫は一時的な保管庫としてご使用ください。収納されたものが盗難にあっても、当社ではその責任を一切負えませんので、予めご了承ください。
- シリンダー錠がLOCKされた状態でフタを閉めると、そのまま自動的に施錠されますので、鍵を金庫内に入れたままにしない様、十分にご注意ください。
- 合鍵は必ず金庫の外に出して、大切に保管してください。
- 取っ手をしっかりと持った上で、金庫を持ち上げてください。また、フタを開けたままで持ち運びや、移動をしないでください。ケガや故障の原因となります。
- フタを閉める際、指などを挟まないようにご注意ください。
- 高い所から落としたり、重い物を金庫の上に置かないでください。破損、変形、またはケガの原因になる可能性があります。
- 高温・直射日光のあたる場所、湿度の高い所でのご使用や長期の保管はおやめください。変形やサビの原因となります。
- 注油しないでください。汚れや故障の原因となります。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包資材を廃棄する際は、各自自治体の処理方法に従ってください。

各部名称



ご使用方法

鍵を開けるとき

- ① 鍵をシリンダー錠に差し込んで**右**にまわす。
- ② 開閉レバーを下げる。
(硬貨飛散防止の為、全開にはなりません。)

鍵をかけるとき

フタを静かに閉め、鍵を**左**にまわして施錠し、鍵を抜く。
※フタを閉める時に、金庫内の収容物を挟まない様に注意してください。
また、無理に閉めると、開かなくなる場合があります。

⚠ シリンダー錠がLOCKされた状態でフタを閉めると、そのまま自動的に施錠されますので、鍵を金庫内に入れたままにしない様、十分にご注意ください。

製品仕様

| | |
|--------|--|
| 品名・型式 | 手提金庫 DS-390W / DS-390B |
| カラー | ホワイト、ブラック |
| 外 寸 | 幅300×奥行230×高89mm |
| 内 寸 | 幅270×奥行205×高60mm ※紙幣トレイセット時、底面からの高さ約10mm |
| 硬貨収納枚数 | ¥500:50枚、¥100:100枚、¥50:50枚、 ¥10:100枚、¥5:50枚、¥1:100枚 |
| 重 量 | 約2.5kg |
| 材 質 | スチール・ABS樹脂 |
| 内容物 | 独立式コイントレー、紙幣トレイ、硬貨飛散防止カバー |
| 付属品 | 鍵2本 |
| ロック方法 | シリンダー錠 |

MADE IN TAIWAN

■お問い合わせは下記までお願いします。

Daito 株式会社 **ダイト**

〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3

<http://www.daito-inc.co.jp/>

※ 品質改善のために、製品の仕様は予告なく変更を行なう場合がございます。